

Veiligheidsinstructiekaart "Techniekmobiel"



	<ul style="list-style-type: none"> • Lees vóór eerste gebruik van de mobiel aandachtig de meegeleverde handleidingen en instructiekaarten • Vraag indien nodig bijkomende informatie aan de techniekcoaches van de ankerscholen
<p>OPGELET!</p>    	<p>Algemeen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werk met droge handen, draag geen armbanden of kettinkjes <p>Bij gevaar of twijfel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onmiddellijk noodstop indrukken. • Betrokken leerkracht verwittigen. <p>Inschakelen van spanning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de spanning pas in na controle van de schakeling door de leerkracht. • Gebruik, bij het opstarten van elektrische apparatuur, steeds de juiste bedrijfsspanning (12 – 24 – 230 VAC) <p>Didactische oefeningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij opbouw, afbraak of correctie van een oefening, de spanning uitschakelen en bedrading effectief loskoppelen om ongewild inschakelen door medeleerlingen te voorkomen.
<p>MOBIEL Verplaatsen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg er voor dat de mobiel altijd op een vlakke ondergrond staat om omkantelen te vermijden. • Op een hellend vlak de remmen van de mobiel altijd opzetten • Bij gebruik van de mobiel, de remmen ook opzetten • De mobiel niet verplaatsen indien deze elektrisch aangesloten is
 	<ul style="list-style-type: none"> • Onregelmatigheden, druk op de noodstop en meld het aan de leerkracht! • Bij twijfel apparaat niet gebruiken!
<p>OPKLAPBAAR TABLET</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Het opklapbaar tablet is enkel bedoeld als werkoppervlak aan de mobiel voor leerlingen die te klein zijn voor het vaste tablet. Het is geen standaard uitbreiding van het vaste tablet. • Enkel de leerkracht verstelt het opklapbaar tablet in hoogte door de 2 bouten in de profiel los te draaien en de scharnieren te verschuiven. • Het openklappen en neerklappen van het tablet wordt met de nodige voorzichtigheid uitgevoerd. De handen nooit tussen de scharnieren steken. • Zorg dat de pennen van de scharnieren altijd achter de voorziene pennen geborgen zitten. Controleer dit vooraleer van slag te gaan. • Maximale belasting van het tablet is 30 kg.
<p>Elektrische werkzaamheden</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Bij werken aan de elektriciteitsvoorziening, altijd de voedingsstekker uittrekken • Elektrische aanpassings- of onderhoudswerken enkel door een bevoegd persoon (BA5) laten uitvoeren • Opzetten van de automaten enkel door een gewaarschuwd persoon (BA4) laten uitvoeren, zeker nooit door de leerlingen. • Aardingsgeleider, bevestigd op aluminium frame nooit onderbreken
<p>Allerlei</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de gereedschappen enkel voor de doeleinden waarvoor deze geschikt zijn. • Tijdens verwisselen van de boor de elektrische voedingskabel uittrekken. • Verwisselen van de boor enkel door bevoegd persoon. • Bij openen en sluiten van de deur van het ladeblok, opletten voor geknelde vingers.